

КАЧОК



ручной насос

Инструкция по эксплуатации

1. Снимите защитный колпачок с ниппеля шины.
2. Установите насос на ровную устойчивую поверхность.
3. Установите быстронакидной наконечник на ниппель шины и закрепите его, опустив рычажок в положение А.



4. Начинайте производить накачивание, следите за изменением давления по манометру.
5. Когда необходимый уровень давления будет достигнут, снимите быстронакидной наконечник с ниппеля шины, переместив рычажок в положение В. Установите защитный колпачок на ниппель шины.

Для накачивания шин велосипедов, спортивных мячей или других надувных изделий, требуется подобрать подходящую насадку-адаптер из приложенного набора.



Предупреждение

Производите накачивание строго в пределах диапазона измерений! Соблюдайте давление, рекомендованное производителем транспортного средства, или другого надувного изделия.

Технические характеристики:

Размер:	265x80x450 мм
Размер рабочего цилиндра:	400x40 мм
Длина шланга:	400 мм
Диапазон измерений манометра:	0-8 ATM (0-120 PSI)

Производство сертифицировано ISO 9001
Сделано в КНР, www.kachok-auto.ru



АИ 84

